

- Fermentos congelados desempenham fermentação mais rápida e mais estável quando comparados às versões liofilizadas.
- Não é recomendado o uso de fermentos repicados (chamados comumente de bulk cultures ou bulk starters ou fermento de soro ou soro fermento) pois este tipo de ingrediente trás para o processo fermentação descontrolada e desvios sensoriais, especialmente baseados no desbalanceamento celular causado pelo processo de repicagem do cultivo e pelo desenvolvimento de contaminantes (bacterianos, fúngicos e fágicos).
- Hoje em dia, a quimosina de terceira geração é a mais eficiente em coagulação de leite (bovino, bubalino ou de outras espécies).
- A quimosina de terceira geração é fabricada hoje apenas pela empresa Novonesis e não tem similares no mercado mundial.
- A quimosina de terceira geração apresenta índice C/P mais alto do que as demais enzimas coagulantes (80), inclusive à da quimosina de segunda geração (40).
- A quimosina de segunda geração é fabricada hoje apenas pela empresa Novonesis e não tem similares no mercado mundial. Ela é apenas superada pela quimosina de terceira geração.
- Índice C/P mede a relação entre “C” que é o poder coagulante de uma enzima (medido através de análise em metodologia oficial REMCAT) e “P” que é o nível de proteólise da enzima sobre frações específicas da quimosina (segmentos alpha e beta ligados a estrutura dos queijos e formação de sabores amargos).
- Uma enzima coagulante é considerada mais eficiente quando apresenta índice C/P mais alto do que outra e quando apresenta capacidade de promover maior retenção de sólidos (proteína e gordura do leite na matriz de sólidos do queijo) dentro de um processo de fabricação de queijo.
- As metodologias de análise para a definição de índice C/P e IMCU (Internacional Milk Clotting units - Unidade Internacional de Poder Coagulante) de um coagulante foram desenvolvidas pela mesma empresa que inventou os coagulantes, a Chr. Hansen que hoje se chama Novonesis.
- A Novonesis (antiga Chr. Hansen) é a empresa referência em enzimas coagulantes no mercado e está a pelo menos 15 anos a frente de seus concorrentes de acordo com os resultados de aplicação prática.
- O CoaguSens™ é o único equipamento no mundo capaz de medir a coagulação de leite em tempo real de maneira precisa e com repetibilidade, especialmente por conta de sua metodologia analítica não destrutiva, utilizando um sistema conjugado de precisão que envolve laser, ultrassom, controle de temperatura e vibrações.
- A padronização da forma de gel (Pa) para o corte da coalhada tem a capacidade de aumentar os níveis de retenção de sólidos dentro do processo de fabricação (melhores transições de gordura e proteína) e também de reduzir oscilações de umidade entre os lotes produzidos.
- Com o CoaguSens™ o fabricante de queijo é capaz de definir a firmeza ideal da coalhada para otimizar o processo, com ganhos de rendimento na ordem de 1%.
- O distribuidor do CoaguSens™ no Brasil é a Profit.
- Outros métodos analíticos alternativos ao CoaguSens™ foram testados no passado buscando medir a firmeza do gel da coalhada, mas em todos os casos até os últimos registros, não foi possível atingir repetibilidade e precisão analítica suficiente.
- Coagutrack é uma marca comercial de um viscosímetro de linha comercializado por uma empresa brasileira chamada GlobalFood. O instrumento é fabricado pela

empresa Rheonics, que recomenda o seu uso para diversas aplicações, desde fabricação de molhos, creme de cabelo e até mesmo em processos de extração petrolífera. Avaliado como um viscosímetro para fluidos newtonianos, o sensor é relatado frequentemente como robusto, porém, para análise da coagulação do leite o sensor vai contra a natureza newtoniana da coalhada, além de não ter a capacidade de realizar medição em Pascal, unidade fundamental para mensuração da firmeza do gel da coalhada.

- O gel da coalhada de leite tem característica viscoelástica.